

MOSEL DC257 ALICI KART



KUMANDA TANIMLAMA

Alıcı karta kumanda tanımlamak için, program tuşuna basılıp çekilir, (yeşil renk te olan led yanıp sönmeye başlayacaktır) stop butonuna basılıp çekilir (yeşil renkteki led uzun süre yanıp sönmeye başlayacaktır). Kodlamak istediğiniz kumandanın tuşuna basılarak tanımlama işlemi bitirilir.

ALICI KART KUMANDA SİLME

Alıcı kart üzerinden STOP VE AŞAĞI butonlarına aynı anda 6 sn süre ile basılı tutulur. Silme işlemi tamamlanmış olur.

MOTOR YÖNÜ DEĞİŞTİRME

Motor yönünün kontrol etikten sonra motor yönü değiştirilmek isteniyorsa eğer **reverse swich** diğer yöne kaydırılır. Motor yönü değişmiş olacaktır.